

# Csaphornyos parketta

## DIN-280 szabvány

### **Faanyag minőség:**

A faanyag egészséges legyen. A színlap rovarrágástól mentes legyen.

### **Kidolgozás:**

A parketta felületei simák, felületi benyomódástól mentesek, színlap élei épek, egymással párhuzamosak, ill. merőlegesek. Alsó lapon megmunkálási nyomok megvannak engedve. Csaphiány legfeljebb a hosszúság  $\frac{1}{4}$  - ében megengedett, a csapszélesség 3-mm-nél kevesebb nem lehet.

A kész parketta nedvességtartalma  $9\pm 2\%$  lehet.

### **Minőségi osztályok:**

**Exquisit:** osztályon felüli minőség.

Egészséges csomók maximum 2 mm-ig. Flóder (szálkifutás) max. 25%-ban, enyhe színeltérés megengedett, bélsugártükör megengedett.

**Natúr:** *tölgy, cser, kőris:*

A felső felület repedés- és szijácsmentes, a természetes növekedésből adódó színhatású, különösen durva szövetszerkezet és nagy színkülönbségek nélkül. Egészséges, jól benőtt göcsök 8 mm átmérőig, fekete göcsök 1 mm átmérőig megengedettek, ha nem csoportosan fordulnak elő.

*Egyéb európai lombos fafajok:*

Fekete, szürke, barna, vörös és egyéb durva elszíneződés nem megengedett. Felső felület repedésmentes, természetes növekedésből adódó színhatású. Egészséges, jól benőtt göcsök 8 mm átmérőig megengedettek.

**Csíkos:**

A felső felület repedésmentes. Egészséges szijács, eltérő szín és szövetszerkezeti hatás adja ennek az osztálynak az élénk összképét. Egészséges, jól benőtt göcsök 10 mm átmérőig megengedettek.

Különösen feltűnő, durva szöveti különbségek nincsenek megengedve.

**Rusztikus:** *tölgy, cser, kőris:*

Határozott színhatás, göcsök, élénk szövetszerkezet. Egészséges szijács jól benőtt göcs, tárolási folt megengedett. A fekete göcsök 15 mm átmérőig megengedettek.

*Egyéb európai lombos fafajok:*

Elszíneződések színeltérések, penész és tárolási foltok megengedettek. A parketta anyaga jól benőtt göcsöket tartalmazhat.

**C, konzum:** szabvány alatti minőség. A megmunkáláskor keletkező kisebb hibák megengedettek. Tárolási folt, göcsök, színeltérés, él kitorés megengedett.

## Csaphornycs parketta lerakási útmutatója.

Az egy lécből gyalult csaphornycs parketta az MSZ 56/91 szabvány szerint „A” kivitelű csap-horony kiképzéssel készült. A kötegek 50 db. parkettát tartalmaznak 50%-ban jobbos, 50%-ban balos kivitelben, ami lehetővé teszi a halszálka mintás lerakást is.

**Lerakási minták:** halszálka, futó, táblás.

A parketták teljes felületét az aljzatra kell ragasztani vagy párnafára, vagy vakpadlóra szegezhető. A lerakást célszerű szakemberre bízni, de aki saját kezűleg kívánja lerakni az alábbi követelményeket és eljárást vegye figyelembe:

**Lerakás előtti teendők:**

Ügyelni kell arra, hogy a helyiségben a levegő relatív páratartalma mind lerakás előtt, mind lerakás után 45 és 60% közötti tartományban legyen. Sem a helyiség hőmérséklete, sem a parketta hőmérséklete nem lehet 18 C° -nál alacsonyabb.

A parkettát felnyitatlan csomagolásban legalább 48 órát kell a lerakási helyiségben uralkodó klimatikus viszonyokhoz való alkalmazkodás céljából. A parkettát az eredeti csomagolásban kell tárolni és csak közvetlenül a lerakás előtt szabad felbontani. Mielőtt elkezdik a parketta lerakását, ellenőrizték a parkettaelemeket. Beépített anyagra nem fogadunk el reklamációt! Minden kifogásolásnál be kell mutatni az aljzat maradék nedvességtartalmának mérési jegyzőkönyvét. A parkettákat csak normál klímájú lakótérben szabad alkalmazni, nedves helyiségben pl. fürdőszoba, konyha nem alkalmazható. A parkettát pontszerű terhelésektől külön meg kell óvni illetve védelemmel kell ellátni. /Hegyes székláb, túsarok stb. /

**Aljzat:**

A parkettákat csak kellően szilárd, vízszintes, sima, tiszta és szárazaljzatra szabad leragasztani. Ha az aljzat felülete +/- 2 mm -nél nagyobb egyenetlenséget ki kell egyenlíteni, beton vagy magnezit beton felületek aljzatkiegyenlítő anyagokkal, fafelületeket csiszolással, vagy gyalulással.

Az aljzatnak kellően szigeteltnek kell lennie a talajból vagy egyéb helyről felvehető nedvesség ellen. Az aljzat nedvességtartalma nem lehet több 2% -nál.

**Lerakás:**

A parketták teljes felületét az aljzathoz kell ragasztani. A parketták ragaszthatók nagy szárazanyag tartalmú disperziós ragasztókkal vagy oldószeres illetve kétkomponensű ragasztóval. Ügyelni kell arra, hogy a csiszolás, lakkozás előtt a ragasztóval bevitt vízmennyiség teljesen elpárologjon, ezért a ragasztóra előírt várakozási időt pontosan be kell tartani. A ragasztót az aljzatra fogas kenőlappal kell egyenletesen felhordani, az aljzat egyenetlenségétől függően 800-1200 g/m<sup>2</sup> mennyiségben. A jó tapadás érdekében az aljzatot portalanítani kell, ill. alapozót célszerű használni.

A futóminta lerakását a helyiség egyik fal síkjánál kell elkezdni ügyelve arra, hogy egyenes vonalban történjen a lefektetés, amit célszerű kizsinórozni, és egyenes vonalzót alkalmazni. A parkettákat soronként kell egymáshoz illeszteni úgy, hogy illesztése az előző sorban lévő parketta felénél eltolva történjen /téglakötés /. A sorokat felváltva jobbos majd balos parkettával rakjuk. Az illesztés sorrendje: újabb vég, újabb vég oldala, illesztett vég oldala.

A halszálkás lerakáshoz elsőnek egy vezérsort kell kirakni, a jobbos és balos parketták váltott illesztésével.

A falakhoz érve 45 fokban vágott parkettákkal fejezzük be a parkettázást.

A parketta elemek pontos illeszkedése lehetővé teszi, hogy kézzel a lerakáskor összerakhatók. A nehezebben összeilleszthető parketták a fedőréteg megsérülésének elkerülése érdekében, ütőfát felhasználva kalapáccsal üthetők össze.

A fal felőli szélső parketták hézagmentes összeillesztése behúzó vassal érhető el.

A ragasztó használati utasításában leírt megszilárdulása után a faékeket el kell távolítani. A ragasztó száradása alatt gondoskodni kell a helyiség kellő szellőztetéséről, hogy a parkettaragasztóval bevitt nedvesség gyorsan elpárologjon.

#### **Lakkozás, tisztítás, ápolás:**

A lakkozatlan parkettát át kell csiszolni tárcsás csiszológéppel 100-as szemcsefinomságú csiszolópapírral.

Csiszolás után kétszeri alaplakkozás és fugatömítés szükséges. A fugák tömítése a kereskedelemben kapható fugatömítő anyagokat vagy alapozó lakkot használjunk a csiszolóporral keverten. A fugázáshoz sima kenőlapot használunk.

Az alapozó lakk teljes megszáradása után a padlófelületet átcsiszoljuk. A fedőlakkot a lakk használati utasítása szerint bekeverjük és egyenletesen felhordjuk a parketta felületre teddy hengerrel.

A hosszú használat során megkopott parketta felülete újra csiszolható és lakkozható. Meg kell akadályozni, hogy a parkettára felesleges mennyiségű víz kerüljön. A nedves vizes foltokat azonnal fel kell törölni. Elejét kell venni, hogy a parkettára por, homok kerüljön, ezért a bejáratot megfelelő lábtörlővel kell ellátni. A bútorok lábára filcdarabokat kell ragasztani, a parketta felületen nem szabad túsarkú cipőben közlekedni.

Különösen fűtési idényben drasztikusan lecsökken a helyiségek relatív páratartalma. Párologtatással, szellőztetéssel, szobanövények elhelyezésével, a túlzott felfűtés elkerülésével akadályozható meg ez a jelenség. A levegő relatív páratartalmának sohasem szabad 45 és 60% közötti tartományon kívül lennie.